













































Kompatibilität des Nintendo mit den Flashcard-Modellen

		
Acekard 2		
Acekard 2i		
Cyclo DS		
DSTT		
DSTTi		
EZ5i		
ITouch 2 DSi		
iPlayer		
M3 Real Rumble		
M3 DSi Zero		
M3 Upgrade		
N5		
N5i		
R4 DS		
R4 DS SDHC		
R4i Red		
R4i Gold		
R4i White RTS		
Supercard DS One		
Supercard DS One i		
Supercard SD		

Welche Firmware habe ich ?

Dazu in Systemeinstellungen wechseln, am oberen Bildschirm rechts unten nachschauen, dort steht ihre aktuelle Firmware. Generell gut überlegen ob sich ein Firmwareupdate überhaupt auszahlt.

Symbole:



... Ihr Modell wird unterstützt .



... Ihr Modell wird zur Zeit unterstützt, jedoch mit neuer Firmware nicht sicher.



... Ihre Modell wird nicht unterstützt.